

TRINITY CONCEPT CYBERNETICS LIMITED

基業數碼領域有限公司

半自動SNCOPY設置指引 (Reborn Card Max & Plus Version)

預備工具:

1. 蓮騰再生卡 (復活卡/永生卡, MAX/PLUS 版本)
2. 一張可以正確運行SNCOPY的開機磁片 (請直接向本公司索取)
3. 一張有格式化 (Format) 功能的開機磁片 (Windows 98 DOS 開機碟)

設定步驟:

1. 在開始利用再生卡規劃磁碟片時，多劃分一個50M的C屬性開機磁碟 (一般開機碟 / 不復原型開機碟, FAT32)
2. 請把磁碟名稱命名為 “SC” 的名稱, 然後重新啓動電腦
3. 請在開機選單中選擇那之前命名好的磁碟 (例如: SC), 並按「Ctrl-Enter」進入此磁碟
4. 格式化此磁碟為可開機磁碟 (例如: a:\>format c: /s)
5. 把SNCOPY開機磁片的內容全複製到此一磁碟，然後重啓 (SNCOPY開機磁片需配合電腦的網路卡型號與及再生卡的版本，詳細資料可向 基業數碼領域有限公司查詢)
6. 在再生卡選單畫面下按「F10」，進入設定畫面
7. 請在 “磁碟資訊” 中把那之前命名的磁碟 (例如: SC) 再命名為 “SNCOPY” ，然後按「Esc」儲存後再重啓

進入 Sncopy 發射端:

1. 只需選定一電腦作 “發送端” ，並在此電腦的開機選單畫面下按「Ctrl+F1」，輸入總管密碼，在SNCOPY功能主選單中按「Esc」，即可選擇 “發送端” ，電腦會停留在發送端待機畫面.

進入 Sncopy 接收端:

13. 若要電腦作 “接收端” ，請在電腦的開機選單畫面下按「F1」，程式會自動選擇 “接收端” ，電腦會停留在接收端待機畫面.

如電腦能正確連線，即可執行SNCOPY的功能.

基業數碼領域有限公司

Tel: (852) 27089126

Fax: (852) 27089033

<http://www.trinityconcept.com.hk>